

CR-UTP

ULTRASONİK MUAYENE İÇİN JEL TOZU

CR-UTP jel tozunu 1 litre suya 1 ölçek veya biraz fazlasını yavaş yavaş dökerek 2-3 dakika süre ile karıştırın, jel tozu üstüne su ilave ederek değil, tozu suya katarak jel hazırlayın, böylelikle topaklanmadan temiz bir jel hazırlayabilirsiniz.

CR-UTP jel , demir çelik metallere pas yapmaz, alüminyum metale kararma ve renk değişimi yapmaz.

CR-UTP jel ,ultra sonik dalgalarını mükemmel iletir, yağlayıcı ve kaydırıcı özelliği ile probun rahat kaymasını sağlar, gün ışığında canlı yeşil renkli görünür UV-ışık altında parlak yeşil floresans verir, viskozite skala 5 orta değerdedir.

CR-UTP jel doğa tarafından parçalanabilir ürünlerden üretilmiştir , insan sağlığına zararlı maddeler içermez.

